


螢幕與觸碰電視不同步時：




1.請使用鍵盤上 Windows+P




2.請選擇：同步顯示



3.於「桌面」按滑鼠右鍵選擇「Intel®顯示晶片設定」



4.選擇：顯示器



5.選取顯示器會看到有兩個顯示器，請分別選擇 1、2 進行設定



6.設定內容如下，設定完成後請按下「套用」

A.解析度：1920x1080

B 重新整理速率：60p 赫茲



7. 選擇「是」保留設定值

